

2 安全にお使いいただくために

お願い

- ドアの開閉時には、ヒンジのすきまに手を置かないでください。
指をはさんで大げなのおそれがあります。特にお子様にはご注意ください。
- ドアの開閉にあたっては、必ずハンドルを持って操作してください。
ハンドルから手を放したり、ドアの先端に手を置くと、突風等でドアが急に閉まったとき、ドアと枠の間で指をはさみ、思わぬけがをするおそれがあります。
特にお子様にはご注意ください。
- 風の強い時はドアを閉めて、必ず錠をかけてください。風によりドアが急に開閉することがあり、ドアの破損やけがにつながるおそれがあります。
- 清掃時、電装商品に水がかからないよう、ご注意ください。水がかかると、故障するおそれがあります。電装部品に不具合が生じた場合は、最寄りの弊社営業所にご連絡ください。
- 屋外側に入室のためのシステム機器を取付ける場合も、停電に対応するため、必ず鍵を携帯してください。

使用上のご注意

- 施解錠作動中(サムターンが回転します)は、ハンドル・サムターンを操作しないでください。

作動完了前(電子音が鳴り終わる前)にハンドル・サムターンを操作すると故障するおそれがあります。

- 施解錠操作は、サムターン(つまみ)を回して行ってください。

本体をねじると動作不具合が生じる可能性があります。

