保守点検項目

長期間、商品を使用していると、いろいろな不具合が発生します。 そのまま使い続けると、人身事故や家財の損害などの原因になるため、お掃除の際など、日常的に 保守点検を行ってください。下記は、点検していただきたい項目です。

窓・網戸の点検項目

| 点検項目 | 窓・網戸 | 点検箇所 | 参照先・問い合わせ先 |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--|
| ネジがゆるんでいないか? または、はずれ ていないか? | たてすべり出し窓 すべり出し窓 スクエア大型すべり出し窓 高所用すべり出し窓 | 開閉金物取り付けネジ | お取り扱いの建築会社、工務店、販売店または当社お客様相談室に修理依頼をしてください。 |
| | 引違い窓・片引き窓・両袖片引き窓 | はずれ止め (上部) ネジ | 「お手入れ」の「はずれ止めとは」参照 |
| | | クレセントネジ | 「お手入れ」の「クレセントの調整方法」 参照 |
| | | クレセント受けネジ | 「お手入れ」の「クレセント受けの調整 方法」参照 |
| | | 戸車 調整ネジ | 「お手入れ」の「戸車の調整方法」参照 |
| | | 下部摺動片調整ネジ | 「お手入れ」の「下部摺動片の調整方法」 参照 |
| | 上げ下げ窓 | クレセントネジ | 「お手入れ」の「クレセントの調整方法」 参照 |
| | | クレセント受けネジ | 「お手入れ」の「クレセント受けの調整 方法」参照 |
| | 雨戸 | 下部錠受け取り付けネジ | 「お手入れ」の「下部錠受けの調整方法」 参照 |
| | | 上部錠受け兼はずれ止 め取り付けネジ | 「お手入れ」の「上部錠受け兼はずれ止 めの調整方法」参照 |
| | | 戸車調整ネジ | 「お手入れ」の「戸車の調整方法」参照 |
| | スライド網戸 (引違い窓・片引き窓・ 両袖片引き窓用) | はずれ止め (上部) ネジ | 「お手入れ」の「はずれ止めとは」参照 |
| | | 戸車 調整ネジ | 「お手入れ」の「戸車の調整方法」参照 |
| | 横引きロール網戸 | 巻き取りスピード 調整 ネジ | 「お手入れ」の「網戸の巻き取りスピー ドの調整方法」参照 |
| 室内側から部 品の穴が見えていないか? | スライド網戸 | 下部はずれ止め | 「お手入れ」の「網戸のはずれ止めのセット方法(引違い窓)」参照 |
| | 上げ下げスライド網戸 | はずれ止めツマミ | 「お手入れ」の「網戸の取り付け方」参照 |
| | 室外固定網戸 (内倒し窓用) | 引手 | |
| ツマミが移動 していないか? | 室内固定網戸 | 固定ツマミ | |
| 汚れがたまって いないか? | 手動シャッター(GR含む) リモコンシャッター(GR含む) リモコンスリットシャッターGR | ガイドレール | 「お手入れ」の「■ガイドレールのお手 入れ」参照 |
| | 換気框 | フィルター | 「お手入れ」の「フィルターの交換方法」 参照 |