

# スライド網戸

## ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。
- 大きな網戸は、網戸に気付かず衝突することを防ぐため、網戸用サインプレート（オプション）を貼るなどの配慮をお願いします。
- お手入れ方法については P.249 を参照してください。


## 網戸の開け方

「エピソードⅡ」「エピソード NEO」「フレミング J」「エピソードⅡ 防火窓」  
「防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合 NEO」「防火窓Gシリーズ アルミ複層」  
「マドリモ アルミ樹脂複合窓」の場合

### 1 網戸をスライドさせる

手掛け部に指をかけて網戸を  
スライドさせて開けます。






- 網戸ストッパー使用時は、右側（室内側）の窓のみ開きます。
- サポートハンドル、サポート引手の場合は、右側（室内側）の窓でご使用ください。。

「エピソード NEO-R」 「防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合 NEO-R」  
（～2021.3）の場合


1 網戸ストッパーを解除する


ツメから網戸ストッパーをはずします。



2 網戸をスライドさせる

手掛け部に指をかけて網戸をスライドさせて開けます。





網戸ストッパー

- 網戸ストッパー使用時は、右側（室内側）の窓のみ開きます。
- サポートハンドル、サポート引手の場合は、右側（室内側）の窓でご使用ください。。

「エピソードⅡ NEO-R」「エピソードⅡ 防火窓 G NEO-R」  
「マドリモ マンション アルミ樹脂複合窓」（2021. 4～）の場合


## 1 網戸ストッパーを解除する

網戸ストッパーの飛び出している部分を  
押します。



## 2 網戸をスライドさせる

手掛け部に指をかけて網戸を  
スライドさせて開けます。




## 網戸の閉め方


「エピソードⅡ」「エピソード NEO」「フレミング J」  
「エピソードⅡ 防火窓」「防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合 NEO」  
「防火窓Gシリーズ アルミ複層」「マドリモ アルミ樹脂複合窓」の場合

### 1 網戸をスライドさせる

手掛け部に指をかけて網戸を  
スライドさせて閉めます。

手掛け部






- 網戸ストッパー使用時は、右側（室内側）の窓のみ開きます。
- サポートハンドル、サポート引手の場合は、右側（室内側）の窓でご使用ください。

「エピソード NEO-R」 「防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合 NEO-R」  
（～2021.3）の場合

## 1 網戸をスライドさせる

手掛け部に指をかけて網戸をスライドさせて閉めます。





## 2 網戸ストッパーをかける


上下の網戸ストッパーを指でスライドさせ、金具のツメにひっかけます。

**お願い**

- 網戸が風などで動かないよう、必ず上下の網戸ストッパーをかけてください。
- 網戸ストッパーに防犯機能はありません。外出時や就寝時には、必ず窓を閉め、施錠してください。








網戸ストッパー

- 網戸ストッパー使用時は、右側（室内側）の窓のみ開きます。
- サポートハンドル、サポート引手の場合は、右側（室内側）の窓でご使用ください。。

「エピソードⅡ NEO-R」「エピソードⅡ 防火窓 G NEO-R」  
「マドリモ マンション アルミ樹脂複合窓」（2021. 4～）の場合

## 1 網戸をスライドさせる

手掛け部に指をかけて網戸を  
スライドさせて閉めます。



手掛け部

## 2 網戸ストッパーをかける


網戸ストッパーのくぼみを押します。

### お願い

- 網戸が風などで動かないよう、必ず上下の網戸ストッパーをかけてください。
- 網戸ストッパーに防犯機能はありません。外出時や就寝時には、必ず窓を閉め、施錠してください。



網戸ストッパー




## 網戸と窓の位置について

網戸をより効果的に利用するため、網戸と窓の位置を下記のようにしてご使用ください。

### ●全開にする場合


網戸を右側に寄せ、2枚の窓を左側で重ねて使用してください。



〈室内側〉

### ●換気量を調節する場合


網戸を右側に寄せて使用すると、右側（室内側）の窓で換気量を調節できます。



〈室内側〉

### ●虫が侵入しやすい状態

※ 網戸が左側にある状態で左側（室外側）の窓を動かさないでください。  
窓と網戸のすき間ができ、虫が侵入しやすくなります。



〈室内側〉