

**⚠ 注意**

- ④ 強風時には使用しないでください。生地のはずれや破損につながるおそれがあります。
- ❶ 小さなお子様が操作ひも（ボールチェーン）を体や首に巻きつけて遊ばないようにご注意ください。  
窒息などの事故につながるおそれがあります。
- ❷ 操作ひもを使用しない時は、操作ひもをコードフックにかけてください。  
風でひもが揺れると、操作ひもが破損するおそれがあります。

**お願い**

- ・ 無理な開閉や乱暴な取り扱いをすると生地を破損するおそれがあります。開閉はゆっくり行ってください。
- ・ 網戸を開閉する際は、開閉位置に手や足を出さないでください。  
手や足、体をはさまれけがをするおそれがあります。



### <網戸について>

- ・網戸にぶつかったり、寄りかかったりしないでください。網戸がはずれ、破損や落下し、思わぬけがや事故につながるおそれがあります。特にお子様にはご注意ください。
- ・網戸を使用しても、虫の大きさや種類によって完全に侵入を防ぐことはできません。
- ・本商品は網戸です。生地に防水性能はありません。
- ・スラットを閉じた状態でも、スラットの間には多少のすき間が生じます。
- ・しわ・折れ目・たるみが発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。

### <網戸の開閉時について>

- ・網戸の開閉時に誤って室外に転落しないようご注意ください。
- ・網戸の開閉などの操作時に指をはさまないようにご注意ください。けがをするおそれがあります。
- ・網戸の開閉は操作ひもを使用し、ゆっくり行ってください。無理な操作や誤った操作をすると、網戸を破損するおそれがあります。
- ・衝撃のあるような(乱暴な)開閉はしないでください。
- ・網戸の開閉は操作ひも以外で行わないでください。生地が破損し正常に上げ下げできなくなるおそれがあります。
- ・窓部品に網戸が引っかかってしまうため網戸を閉める前に窓を開けてください。

### <操作ひも(ボールチェーン)について>

- ・操作ひもを強く引っ張らないでください。操作ひもが切れて転倒し、けがをするおそれがあります。



### <網戸の取り付け、取りはずし、お手入れ時について>

- ・誤って室外に転落しないようご注意ください。
- ・周囲に人がいないことを確認し、安全に十分注意して行ってください。網戸にぶつかり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・誤って網戸を落下させたり、倒したりしないようご注意ください。
- ・不安定な台の上などで行わないでください。転落や転倒により思わぬけがをすおそれがあります。
- ・指や手をはさんだり、巻き込まれたり、窓や網戸の端部や部品のかどに手をぶつけたりしないようご注意ください。けがをすおそれがあります。
- ・爪を損傷しないようご注意ください。