

保守点検項目

長期間、商品を使用していると、いろいろな不具合が発生します。

そのまま使い続けると、人身事故や家財の損害などの原因になるため、お掃除の際など、日常的に保守点検を行ってください。下記は、点検していただきたい項目です。

窓・網戸の点検項目

点検項目	窓・網戸	点検箇所	参照先・問い合わせ先
ネジがゆるんでいないか？ または、はずれていないか？	たてすべり出し窓 すべり出し窓 スクエア大型すべり出し窓 高所用すべり出し窓	開閉金物取り付けネジ	お取り扱いの建築会社、工務店、販売店または当社お客様相談室に修理依頼をしてください。
	引違い窓・片引き窓・ 両袖片引き窓	はずれ止め（上部）ネジ	「お手入れ」の「はずれ止めとは」参照
		クレセントネジ	「お手入れ」の「クレセントの調整方法」参照
		クレセント受けネジ	「お手入れ」の「クレセント受けの調整方法」参照
		戸車 調整ネジ	「お手入れ」の「戸車の調整方法」参照
		下部摺動片調整ネジ	「お手入れ」の「下部摺動片の調整方法」参照
	上げ下げ窓	クレセントネジ	「お手入れ」の「クレセントの調整方法」参照
		クレセント受けネジ	「お手入れ」の「クレセント受けの調整方法」参照
	雨戸	下部錠受け取り付けネジ	「お手入れ」の「下部錠受けの調整方法」参照
		上部錠受け兼はずれ止め取り付けネジ	「お手入れ」の「上部錠受け兼はずれ止めの調整方法」参照
		戸車調整ネジ	「お手入れ」の「戸車の調整方法」参照
	スライド網戸 (引違い窓・片引き窓・ 両袖片引き窓用)	はずれ止め（上部）ネジ	「お手入れ」の「はずれ止めとは」参照
		戸車 調整ネジ	「お手入れ」の「戸車の調整方法」参照
	横引きロール網戸	巻き取りスピード 調整ネジ	「お手入れ」の「網戸の巻き取りスピードの調整方法」参照
	室内側から部品の穴が見えていないか？	スライド網戸	下部はずれ止め
上げ下げスライド網戸		はずれ止めツマミ	「お手入れ」の「網戸の取り付け方」参照
室外固定網戸 (内倒し窓用)		引手	
ツマミが移動していないか？	室内固定網戸	固定ツマミ	
汚れがたまっていないか？	手動シャッター (GR含む) リモコンシャッター (GR含む) リモコンスリットシャッターGR	ガイドレール	「お手入れ」の「■ガイドレールのお手入れ」参照
	換気框	フィルター	「お手入れ」の「フィルターの交換方法」参照