

引違い窓

ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

- お手入れ方法についてはP.109を参照してください。


第3章

窓

■各部の名称

●引違い窓

両側の窓をスライドさせて開閉します。



●使用できる網戸

スライド網戸

→P.85




網戸

ドア

使い方

窓の開け方



1 補助錠を解錠する

補助錠の飛び出している部分を
押します。




(※補助錠は、より防犯性を高めるための補助的なカギです。)

2 クレセントを解錠する

クレセントロックを上げ、
ノブを下にまわします。

クレセント
ロック

ノブ




- クレセントは、ノブを持ってゆっくりと確実に操作してください。

3 窓を開ける

引手に指をかけ、開けたい位置まで
静かにスライドさせます。


引手



⚠ 注意

- 引手以外の部位を持って窓を開閉しないでください。指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
- 窓のサイズによっては、引手とクレセントが同じ高さの場合がありますので、勢いよく窓を開けないでください。引手とクレセントの間に指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

窓の閉め方




1 窓を閉める

引手に指をかけ、最後まで閉めます。

⚠️ 注意

- 引手以外の部位を持って窓を開閉しないでください。指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。



2 クレセントをロックする


ノブを上にもわし、クレセントロックを下げます。

※クレセントには空掛け防止機能があり、窓がしっかり閉まっていないとまわりません。

- クレセントは、ノブを持ってゆっくりと確実に操作してください。

クレセント
ロック


ノブ



3 補助錠をロックする

補助錠のくぼみを奥に押します。窓が開かないことを確認します。

補助錠



(※補助錠は、より防犯性を高めるための補助的なカギです。)