

# 保守点検項目

長期間、商品を使用していると、いろいろな不具合が発生します。

そのまま使い続けると、人身事故や家財の損害などの原因になるため、お掃除の際など、日常的に保守点検を行ってください。

下記は、点検していただきたい項目です。

## 窓・網戸の点検項目

点検項目	窓・網戸	点検箇所	参照先
ネジがゆるんでいないか？	引違い窓	はずれ止め（上部）ネジ	「お手入れ」の「はずれ止めとは」参照
		クレセントネジ	「お手入れ」の「クレセントの調整方法」参照
		クレセント受けネジ	「お手入れ」の「クレセント受けの調整方法」参照
		戸車 調整ネジ	「お手入れ」の「戸車の調整方法」参照
		下部摺動片調整ネジ	「お手入れ」の「下部摺動片の調整方法」参照
	開き窓テラス・テラスドア	アームストッパー	「お手入れ」の「アームストッパーの調整方法」参照
	スライド網戸	はずれ止め（上部）ネジ	「お手入れ」の「はずれ止めとは」参照
		戸車 調整ネジ	「お手入れ」の「戸車の調整方法」参照
	横引きロール網戸	巻き取りスピード 調整ネジ	「お手入れ」の「網戸の巻き取りスピードの調整方法」参照
室内側から見て網戸の下部に穴が見えていないか？	スライド網戸	下部はずれ止め	「お手入れ」の「網戸のはずれ止めのセット方法」参照
汚れがたまっていないか？	手動シャッター リモコンシャッター リモコンスリットシャッター	ガイドレール	「お手入れ」の「 <b>■</b> ガイドレールのお手入れ」参照

## ドアの点検項目

点検項目	ドア	点検箇所	参照先
ネジがゆるんでいないか？	勝手口ドア	アームストッパー	「お手入れ」の「アームストッパーの調整方法」参照