

# スライド網戸

## ご使用前に確認してください

●必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

- 大きな網戸は、網戸に気付かず衝突することを防ぐため、網戸用サインプレート（オプション）を貼るなどの配慮をお願いします。
- お手入れ方法については P.241 を参照してください。

第3章

窓

## 網戸の開け方

「エピソードII」「フレミング J」「エピソードII 防火窓」「防火窓Gシリーズ アルミ複層」「マドリモ アルミ樹脂複合窓」の場合


### 1 網戸をスライドさせる

手掛け部に指をかけて網戸をスライドさせて開けます。



### 1 網戸をスライドさせる

手掛け部に指をかけて網戸をスライドさせて閉めます。




網戸

ドア  
引戸

使い  
方

## 網戸の閉め方



網戸ストッパー


- 網戸ストッパー使用時は、右側（室内側）の窓のみ開きます。
- サポートハンドル、サポート引手の場合は、右側（室内側）の窓でご使用ください。

## 網戸の開け方（網戸ストッパー付き）

「エピソードⅡ NEO-R」「エピソードⅡ 防火窓 G NEO-R」  
「マドリモ マンション アルミ樹脂複合窓」  
「マドリモ マンション 防火アルミ樹脂複合窓」の場合

### 1 網戸ストッパーを解除する


網戸ストッパーの飛び出している部分を  
押します。



### 2 網戸をスライドさせる

手掛け部に指をかけて網戸を  
スライドさせて開けます。





網戸ストッパー

- 網戸ストッパー使用時は、右側（室内側）の窓のみ開きます。
- サポートハンドル、サポート引手の場合は、右側（室内側）の窓でご使用ください。


## 網戸の閉め方（網戸ストッパー付き）

「エピソードⅡ NEO-R」「エピソードⅡ 防火窓 G NEO-R」  
「マドリモ マンション アルミ樹脂複合窓」  
「マドリモ マンション 防火アルミ樹脂複合窓」の場合

### 1 網戸をスライドさせる

手掛け部に指をかけて網戸をスライドさせて閉めます。

手掛け部




### 2 網戸ストッパーをかける

網戸ストッパーのくぼみを押します。

#### お願い

- 網戸が風などで動かないよう、必ず上下の網戸ストッパーをかけてください。
- 網戸ストッパーに防犯機能はありません。外出時や就寝時には、必ず窓を閉め、施錠してください。

網戸ストッパー




## 網戸と窓の位置について

網戸をより効果的に利用するため、網戸と窓の位置を下記のようにしてご使用ください。

### ●全開にする場合


網戸を右側に寄せ、2枚の窓を左側で重ねて使用してください。



〈室内側〉

### ●換気量を調節する場合


網戸を右側に寄せて使用すると、右側（室内側）の窓で換気量を調節できます。



〈室内側〉

### ●虫が侵入しやすい状態

※ 網戸が左側にある状態で左側（室外側）の窓を動かさないでください。  
窓と網戸のすき間ができ、虫が侵入しやすくなります。



〈室内側〉