

ドア・引戸の点検項目

点検項目	ドア・引戸	点検箇所	参照先・問い合わせ先
ネジがゆるんでいないか？ または、はずれていないか？	玄関ドア・勝手口ドア	丁番・ピボットヒンジ	お取り扱いの建築会社、工務店、販売店または当社お客様相談室に修理依頼をしてください。
		ドアガード取り付けネジ	「お手入れ」の「ドアガードの調整方法」参照
		ラッチ受け・錠受け調整ネジ	「お手入れ」の「ラッチ受け・錠受けの調整方法」参照
		グレモン受け取り付けネジ	「お手入れ」の「グレモン受けの調整方法」参照
		ドアクローザー取り付けネジ	「お手入れ」の「ドアクローザーの取り付けネジのしめつけ方法」参照
		フランス落とし受け取り付けネジ	「お手入れ」の「フランス落とし受けの調整方法」参照
	玄関引戸・勝手口引戸	戸先錠・錠受け取り付けネジ	「お手入れ」の「戸先錠の調整方法」参照
	土間引戸	はずれ止め（上部）ネジ	「お手入れ」の「はずれ止めとは」参照
		クレセントネジ	「お手入れ」の「クレセントの調整方法」参照
		クレセント受けネジ	「お手入れ」の「クレセント受けの調整方法」参照
		戸車 調整ネジ	「お手入れ」の「戸車の調整方法」参照
下部摺動片調整ネジ		「お手入れ」の「下部摺動片の調整方法」参照	
格子	固定ネジ	「お手入れ」の「格子パネルの取り付け方」参照	
アルミ部分が腐食していないか？	全般	アルミ部分	「困った時には」の「アルミ製商品の腐食」参照
油が付着していないか？	玄関ドア・勝手口ドア	ドアクローザー	お取り扱いの建築会社、工務店、販売店または当社お客様相談室に修理依頼をしてください。