
保守点検

商品点検のお知らせ

商品を長く安心してお使いいただくために定期的な点検（有料）をおすすめしています。
点検をしなくても、すぐに故障するわけではありませんが、経年による機能低下や突然作動しなくなる場合があります。

お知らせ方法

施錠／解錠時に室外側ハンドルのLEDと音声ガイドでお知らせします。



お知らせ時期

お使いいただいてから10年、または10万回開閉時点のいずれか早い方です。

お知らせ期間

音声ガイドは、お知らせ開始後タグキー／リモコンキー／スマートフォンでの施錠／解錠操作10回で終了します。
室外ハンドルのLED通知は、お知らせ開始後1週間または70回開閉の遅い方で通知を終了します。

点検をご希望の方は、下記いずれかの窓口までお問い合わせください。

電装商品に関するお問い合わせ

0120-177-881

商品のメンテナンス・修理に関するご相談

0120-38-1134

受付時間 月～土 9:00–17:00
※日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇などを除く

キーの追加購入方法

キーは、YKK APホームページ内「パーツショップ」でオンライン購入できます。

リモコンキー



タグキー



カードキー



シールキー



カードキー／シールキーは、タグキーと同様にお使いいただけます。

http://parts.ykkap.co.jp/shop/

YKK AP 部品オンラインショップ Parts SHOP

■ 動画の案内

こちらから、キーの登録に関する動画をご覧いただけます。
動画は玄関ドアで説明しています

登録モードでリモコンキーを登録する
（➡P.45、P.47）

登録モードでタグキーを登録する
（➡P.45、P.47）

追加登録モードでリモコンキーを登録する
（➡P.45、P.53）

追加登録モードでタグキーを登録する
（➡P.45、P.53）