

2 安全にお使いいただくために

警告

- ❶ 植込み型医療機器(心臓ペースメーカー等)のご装着者が使用される場合は、室外側ハンドルの読み取り部から植込み型医療機器の装着部位を12cm以上離してご使用ください。
ワイヤレスICカードシステムでは、植込み型医療機器に対して影響を与える可能性があります。
- ❷ 植込み型医療機器以外の医療用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医療用電気機器の動作に影響を与える可能性があります。

お願い

- ドアの開閉時には、ヒンジのすきまに手を置かないでください。
指をはさんで大けがのおそれがあります。
特にお子様にはご注意ください。
- ドアの開閉にあたっては、必ずハンドルを持って操作してください。
ハンドルから手を放したり、ドアの先端に手を置くと、突風等でドアが急に閉まったとき、ドアと枠の間で指を挟み、思わぬけがをするおそれがあります。
特にお子様にはご注意ください。
- ピタットキー（シールタイプ）は乳幼児の手の届くところに置かないでください。乳幼児が誤って飲み込むおそれがあります。万一、飲み込んでしまった場合は、医師にご相談ください。
- 風の強い時はドアを閉めて、必ず錠をかけてください。
風によりドアが急に開閉することがあり、ドアの破損やけがにつながるおそれがあります。
- 清掃時、電装部品に水がかからないよう、ご注意ください。
水がかかると、故障するおそれがあります。電装部品に不具合が生じた場合は、最寄りのY・E・Sサービスセンター一覧(P.20参照)にご連絡ください。
- 本機は精密機器です。本機の誤作動や故障など万が一の状況に備え必ず鍵を携帯してください。
- 不測の事態に備えて、必ず鍵も携帯してください。
- 電池は**パナソニック単3形エボルタ乾電池**を推奨します。エボルタ以外のアルカリ乾電池を使用した場合、低温下で電池寿命が短くなります。
- 充電式電池・マンガン乾電池・リチウム乾電池は使用しないでください。
- ピタットキー（カード・シールタイプ）に下記のことを行なわないでください。使用できなくなる場合があります。
 - ・ 折り曲げる（財布等に保管し、ズボンの後ろポケットへ入れて椅子に座る等）
 - ・ ぶつけたり、ついたりする
 - ・ 汚す
 - ・ 水に濡らす
 - ・ 直射日光を長期間当てる（車中へ放置等）
 - ・ 磁気に近づける
 - ・ 穴をあける
- ピタットキー（シールタイプ）に他のものがぶつかったり、押し付けられるような場所への貼付けはお避けください。シールキーが破損する事があります。

4 安全にお使いいただくために

使用上のご注意

- 電気的操作での作動中(電動サムターンが回転します)および電子音がなっている間は、ハンドル・電動サムターンを操作しないでください。
作動完了前(電子音が鳴り終わる前)にハンドル・電動サムターンを操作すると故障するおそれがあります。
- 玄関ドア周辺の電波環境により交信範囲がせまくなることがあります。
- ピタットキー(カード・シールタイプ)に下記のことを行ない使用すると認証できない場合があります。
 - ・他のICカード・磁気カードと重ねる
 - ・硬貨など金属のものと重ねる
 - ・アルミ箔や金箔などの金属を含んだものと重ねる
 - ・金属製シールを貼付する
 - ・表面が非金属であっても直下に金属、電子基板があるものと重ねる