

2 安全にお使いいただくために

警告

- 植込み型医療機器(心臓ペースメーカー等)のご装着者が使用される場合は、アウターユニット・インナーユニットから植込み型医療機器の装着部位を22cm以上離してご使用ください。

お願い

- ドアの開閉時には、ヒンジのすきまに手を置かないでください。指をはさんで大げがのおそれがあります。特にお子様にはご注意ください。
- ドアの開閉にあたっては、必ずハンドルを持って操作してください。ハンドルから手を放したり、ドアの先端に手を置くと、突風等でドアが急に閉まったとき、ドアと枠の間で指をはさみ、思わぬけがをするおそれがあります。特にお子様にはご注意ください。
- 風の強い時はドアを閉めて、必ず錠をかけてください。風によりドアが急に開閉することがあり、ドアの破損やけがにつながるおそれがあります。
- 清掃時、電装部品に水がかからないよう、ご注意ください。水がかかると、故障するおそれがあります。電装部品に不具合が生じた場合は、最寄りの弊社営業所にご連絡ください。
- 本機は精密機器です。本機の誤作動や故障など万が一の状況に備えて必ず鍵を携帯してください。
- 携帯器の電池切れや停電に対応するため、必ず携帯器に鍵を付けてご使用ください。
- 電池交換する場合は、必ず指定の種類 of 電池をご使用ください。(P.17参照)

使用上のご注意

- 電気的操作での作動中(電動サムターンが回転します)および電子音になっている間は、ハンドル・電動サムターンを操作しないでください。
作動完了前(電子音が鳴り終わる前)にハンドル・電動サムターンを操作すると故障するおそれがあります。
- 玄関ドア周辺の電波環境により交信範囲が狭くなることがあります。
- 携帯器は電子部品です。落下等の衝撃や、洗濯で故障する場合があります。
注意してお取り扱いください。
- 携帯器が複数個登録されている場合、反応に時間がかかる場合があります。
受信機は登録順に携帯器の信号を確認しますので、登録個数が多いほど反応に時間がかかります。
- 携帯器をカバンの中に入れてご使用の際、カバンの材質によってはご使用いただけない場合があります。
例)金属製のアタッシュケース、アルミシートを使用した保冷バッグ、金属繊維を編み込んだバッグなど。
- ズボンの後ろポケットに入れてしゃがむ、座る等の動作はしないでください。